



Vaihtoehto!

PL-Q 2-nastainen

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 2-nastainen versio on yhteensopiva elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Hyödyt

- Matala korkeus
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto (Ra > 80)

Ominaisuudet

- 2-nastainen kanta ja runko, jossa on pikasytytin ja kondensaattori
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka

Käyttökohteet

- Käytävät, saniteettitilat, portaikot ja vastaanottoalueet

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

PL-Q 2-nastainen

Versions



16 W GR8

Hyväksyntä ja käyttökohteet

| | |
|---------------------------------|--------|
| Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) | 3 mg |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | 4,0 mg |

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

Yleistä tietoa

| | |
|--|--------|
| Kanta | GR8 |
| Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.) | 6000 h |
| Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.) | 8000 h |
| LSF 2 000 h, nimellinen | 99 % |
| LSF 4 000 h, nimellinen | 96 % |
| LSF 6 000 h, nimellinen | 89 % |
| LSF 8 000 h, nimellinen | 73 % |

Valon tekniset tiedot

| | |
|---------------------------|------|
| Värintoistoindeksi (nim.) | 81 |
| LLMF 12 000 h, nimellinen | 79 % |
| LLMF 16 000 h, nimellinen | 78 % |
| LLMF 2 000 h, nimellinen | 90 % |
| LLMF 20 000 h, nimellinen | 77 % |
| LLMF 4 000 h, nimellinen | 85 % |
| LLMF 6 000 h, nimellinen | 82 % |
| LLMF 8 000 h, nimellinen | 80 % |

Lämpötila

| | |
|-----------------------------|-------|
| Suunnittelulämpötila (nim.) | 25 °C |
|-----------------------------|-------|

Hyväksyntä ja käyttökohteet

| Order Code | Full Product Name | Energiankulutus kWh/1000 h |
|------------|---------------------------|----------------------------|
| 26965225 | PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX | 17 kWh |
| 26987425 | PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX | 17 kWh |
| 27454025 | PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX | 29 kWh |
| 27455725 | PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX | 29 kWh |

Käyttö ja sähkö tiedot

| Order Code | Full Product Name | Lampun virta (nim.) | Teho (nimellinen) (nim.) |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| 26965225 | PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX | 0,196 A | 16,2 W |
| 26987425 | PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX | 0,195 A | 16,2 W |

| Order Code | Full Product Name | Lampun virta (nim.) | Teho (nimellinen) (nim.) |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| 27454025 | PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX | 0,320 A | 28,4 W |
| 27455725 | PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX | 0,320 A | 28,4 W |

PL-Q 2-nastainen

Valon tekniset tiedot (1/2)

| Full | | | | | Full | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|----------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Order | Product | Kromaattisuuskoordinaatti | Kromaattisuuskoordinaatti | Värikoodi | Vär | Order | Product | Kromaattisuuskoordinaatti | Kromaattisuuskoordinaatti | Värikoodi | Värimerkki |
| Code | Name | X (nim.) | Y (nim.) | | | Code | Name | X (nim.) | Y (nim.) | | |
| 26965225 | PL-Q 16W/ 827/2P 1CT/ 10BOX | 0,463 | 0,42 | 827 | Hehkulampunvalkea | 26965225 | PL-Q 16W/ 827/2P 1CT/ 10BOX | 0,463 | 0,42 | 827 | Hehkulampunvalkea |
| 27455725 | PL-Q 28W/ 830/2P | 0,44 | 0,403 | 830 | Lämmin valkea (WW) | 27455725 | PL-Q 28W/ 830/2P | 0,44 | 0,403 | 830 | Lämmin valkea (WW) |
| 27454025 | PL-Q 28W/ | 0,463 | 0,42 | 827 | Hehkulampunvalkea | | | | | | |

Valon tekniset tiedot (2/2)

| Order | Full Product | Vastaava väriämpötila | Valotehokkuus (nimellinen) | Valovirta (nimellinen) | Valovirta (nimellinen) | Order | Full Product | Vastaava väriämpötila | Valotehokkuus (nimellinen) | Valovirta (nimellinen) | Valovirta (nimellinen) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Code | Name | (nim.) | (nim.) | (nim.) | (nim.) | Code | Name | (nim.) | (nim.) | (nim.) | (nim.) |
| 26965225 | PL-Q 16W/ 827/2P 1CT/ 10BOX | 2700 K | 66,6 lm/W | 1050 lm | 1050 lm | 27454025 | PL-Q 28W/ 827/2P 1CT/ 10BOX | 2700 K | 73,2 lm/W | 2050 lm | 2050 lm |
| 26987425 | PL-Q 16W/ 830/2P 1CT/10BOX | 3000 K | 66,6 lm/W | 1050 lm | 1050 lm | 27455725 | PL-Q 28W/ 830/2P 1CT/10BOX | 3000 K | 73,2 lm/W | 2050 lm | 2050 lm |

