



# Säkenöivä valkoinen kohdevalo

## Accentline

Pienjännitteinen halogeenipoltinlamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pienikokoisiin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron esineeseen.

### Hyödyt

- Kirkas ja säkenöivä halogeenivalo korostaa esineitä hienosti
- Täysin himmennettävä välillä 0–100 %, täyttää erilaiset kirkkausvaatimukset
- Pitkä polttoikä alentaa vaihtokustannuksia

### Ominaisuudet

- Ylivoimaisen laadukas valo ja erinomainen värintoisto (Ra = 100)
- Matalapaineisen tekniikan ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole etulasia
- Kylmäsädepinnoite
- Vapaa polttoasento
- Välitön syttyminen

### Käyttökohteet

- Korostusvalaistus tunnelman luontiin esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja myymälöissä

## Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### Käyttö ja sähkö tiedot

Jännite (nim.)	12 V
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light s

### Yleistä tietoa

Kanta	GU5.3
Nimelliskäyttöikä (nim.)	4000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	4000 h
Käyttöasento	UNIVERSAL
Nimellinen käyttöikä (h)	4000 h
Kytkenäjakso	16000X

### Valon tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	36 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100
Nimelliskeilakulma	36 °

### Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	MR16
-------------------	------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	21 kWh
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

## Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	20 W
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

## Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta (nim.)	Valovoima (suurin)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	205 lm	500 cd
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Valovirta (nim.)	Valovoima (suurin)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

