



OccuSwitch: järkevä valinta

OccuSwitch

OccuSwitch on sisäisellä katkaisimella varustettu liiketunnistin. Se sammuttaa valot huoneesta tai alueelta automaattisesti, kun alue on tyhjä ja säästää siten jopa 30 % sähkökustannuksissa. OccuSwitch voi sytyttää/sammuttaa jopa 6 ampeerin kuormituksen ja sen katealue on noin 20–25 m². Irrotettava verkkovirtaliitin mahdollistaa OccuSwitchin helpon asennuksen ja kiinnityksen kattoon.

Hyödyt

- Energiansäästö jopa 30 %, nopea takaisinmaksuaika
- Toimii lähes minkä tahansa lamppu- ja valaisintyyppin kanssa
- Helppo asentaa, mahdollistaa jopa nopeammatkin asennukset valinnaisten Wieland-liitinten avulla.

Ominaisuudet

- OccuSwitch-laitteessa on älykäs ajastin, joka pidentää viiveaikaa 10 minuutilla, jos liikettä havaitaan vähän sammutuksen jälkeen. Tämä perustuu oletukseen, että aluetta yhä käytetään, mutta liikettä on hyvin vähän.
- OccuSwitchissa on sisäänvedettävä suojuus, jota voidaan käyttää suojaamaan alueita, kuten käytäviä, jotka ovat OccuSwitchin ohjaaman alueen vieressä.

Käyttökohteet

- OccuSwitch on suunniteltu käytettäväksi toimistoissa, kouluissa ja muissa samankaltaisissa käyttökohteissa, kuten saniteettitiloissa, varastotiloissa jne.
- Se on optimoitu upotettavaksi kattoon ja se voidaan asentaa 2,5–4 metrin korkeudelle
- Pinta-asennuskotelo mahdollistaa myös pinta-asennuksen, joko upotetulla johdotuksella tai pinta-asennetuilla putkillla

OccuSwitch

Versions



GPPR LOCCSWli 0002



GPPR LOCCSWli 0004

Mittapiirros

