



Tuotekuvaus

Green Starter sytyttimet

Valikoima hehkusytyttimiä fluoresoivien lamppujen sytyttämiseksi. 2-piikkinen sytytin muovikanisterissa (palamista hidastavaa polykarbonaattia) radiohäiriön häiriönvaimennuskondensaattorilla

Hyödyt

- Korkea laatu takaa ongelmattoman toiminnan; erittäin vähäiset ennenaikaiset vaihdot pienentävät ylläpitokuluja
- Maailman ensimmäiset sytyttimet, joissa ei ole radioaktiivisuutta tai lyijyä, ei vaarallisia aineita valmistuksessa ja kierrätettävät. Philips 'Green Flagship Award' -palkinto parhaasta tuotteesta
- Turvallinen loppuun kuluminen estää turvallisuusongelmat
- Uudelleen suunniteltu kanisterin yläosa erityisellä kololla; helppo asentaa ja vaihtaa ruuvimeisselillä tai paremmalla otteella vähentäen asennusaikaa ja -kuluja
- Palamista hidastavat osat parantavat turvallisuutta
- Helposti tunnistettavissa väärennetyistä sytyttimistä erityisen kapean pään muodon, painettujen tuotetietojen ja hammastettujen piikkien (patentilla suojattu muotoilu) ansiosta
- UV-valon kestävä kanisteri suojaa vaarallisilta olosuhteilta

Green Starter sytyttimet

Ominaisuudet

- Erinomainen luotettavuus, alle 100 ennen aikaista vioittumista miljoonaa tuotetta kohti (<100 ppm)
- Erinomainen luotettavuus taattu 10000 sytyttimellä
- Ei haitallisia radioaktiivisia isotooppeja hehkusytyttimen aktivoimisessa
- Lyijytön ja Euroopan RoHS-määräysten (vaarallisten aineiden vähennys) mukainen
- Varma, turvallinen ja nopea sytytys induktiivisissa (L) ja kapasitiivisissa (LC) valojärjestelmissä standardin IEC 60155 mukaan
- Lampun hehkulangan kontrolloitu esilämmitys ja riittävä pulssijännite lampun pitempää käyttöikää varten (>25% verrattuna edullisiin sytyttimiin)
- Kanisterin muoto suunniteltu parantamaan otetta varten sytyttimen asennuksen ja vaihdon aikana
- Ympäristöystävällinen eristyslevy mahdollistaa näiden lyijyttömien ja radioaktiivisuutta sisältämättömien ympäristöystävällisten sytyttimien tunnistamisen
- Vihreä teksti mahdollistaa S2 ja S10 –tuotteiden erottamisen (S2 = vaalean vihreä / S10 = tumman vihreä)

Käyttökohteet

- Fluoresoivat lamppujärjestelmät perinteisellä sähkömagneettisella virranrajoittimella ja käyttäen TL-D (T8), TL (T12) ja PL-L -lamppuja
- S2-sytyttimet sopivat:
 - 110/130 V, 4-22 W yksittäiset käyttökohteet
 - 220/240 V, 4-22 W sarja käyttökohteet
 - 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W yksittäiset käyttökohteet
 - 220/240 V, 18 W yksittäiset käyttökohteet
- S10-sytyttimet sopivat:
 - 220/240 V, 4-65 W yksittäiset käyttökohteet
 - 220/240 V, 13 W yksittäiset käyttökohteet (S10 vaaditaan)
- Sytyttimen vaihto on suositeltavaa, kun fluoresoivat lamput vaihdetaan

Versions



S2, 4-22W



Green Starter sytyttimet

Mittapiirros

F

Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH 2BC/10	40,3 mm	21,5 mm

Tuotetiedot



S2, 4-22W, WH

Käyttö ja sähkö tiedot

Jännite (nim.) 220-240 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri Valkoinen

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Ei-johtokatkaisijan jännite (min.)	Teho (nimellinen) (nim.)
69830825	S2 4-22W SER 220-240V WH 2BC/10	70 V	4, 22 W



Green Starter sytyttimet

Order Code	Full Product Name	Ei-johtokatkaisijan jännite (min.)	Teho (nimellinen) (nim.)
69832225	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10	140 V	4,65 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Järjestelmän kuvaus
69830825	S2 4-22W SER 220-240V WH 2BC/10	Sarjakytkentäinen

Order Code	Full Product Name	Järjestelmän kuvaus
69832225	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10	Yksittäiskytkentäinen

