



# Pitkäikäinen T12-lamppu räjähdysvaarallisiin ympäristöihin

## TL-X XL

Erittäin pitkäikäisessä TL-X XL -lampussa (putken halkaisija 38 mm) on sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön. Käytettäessä yhdessä erityisen lampunpitimen kanssa, kipinöintivaaraa ei ole sytytyksen aikana. Sopii paloturvallisiin ja erittäin suojattuihin valaisimiin sekä sisä- että ulkokäytössä esimerkiksi petrokemianteollisuudessa, öljynporauslautoilla, kaivoksissa ja muissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja.

### Hyödyt

- Erikoiskanta (ja lampunpidin) poistavat kipinöinti-ilmiöt syttymisen yhteydessä
- Pidempi käyttöikä kuin tavallisilla TL-lampuilla

### Ominaisuudet

- Mukana sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön
- Fa6-kannassa on pitkä ja paksu nasta, joka vaatii erityisen lampunpitimen

### Käyttökohteet

- Räjähdysvaaralliset tilat ja olosuhteet
- (Petro)kemian teollisuus, telakat, kaivokset

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

# TL-X XL

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	12 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	12,0 mg

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## Yleistä tietoa

Kanta	FA6
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	21000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	26000 h

## Valon tekniset tiedot

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Värikoodi	33-640
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (nim.)	60
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	0 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	88 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	83 %

## Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	T12
-------------------	-----

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

## Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40 W

## Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta (nim.)
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm



## TL-X XL

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta (nim.)
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2300 lm

