



# CoreLine Projector – kun valaistuksella on väliä

## CoreLine Projector

CoreLine Projector on suunniteltu korvaamaan halogeeni- ja CDM-valaisimet myymälä- ja majoituskohteissa. Kiskokiinnitteisen valaisimen avulla voidaan korostaa haluttuja tuotteita tai kohteita. Selkeän muotoilun, integroidun ohjaimen ja 23–36 asteen avauskulman ansiosta CoreLine Projector soveltuu monenlaisiin kohteisiin.

### Hyödyt

- Alhaisemmat käyttökustannukset energiansäästön ja pitkän käyttöiän ansiosta
- Vaihdeavusteissa suoraan perinteisten CDM-standardiin perustuvien kohdevalaisimien tilalle.
- Selkeän ja yksinkertaisen viimeistelyn ansiosta CoreLine Projector sulautuu mihin tahansa sisustukseen.

### Ominaisuudet

- Huomaamaton muotoilu, väri valkoinen tai musta.
- 23:n tai 36 asteen avauskulma ja 2 200 lm valovirta
- Energiatehokas: 90 lm/W
- Integroitu virtalähde ja yhdenmukainen kiskosovitin
- Väriämpötila: 3 000 tai 4 000 K

### Käyttökohteet

- Pienet kivijalkaleipomot
- Lihakauppiat
- Pienet elintarvikemyymälät
- Pienet vaatekaupat

### Spesifikaatiot

# CoreLine Projector

<b>Tyyppi</b>	ST120T (3C-kiskoversio) ST120C (pinta-asennettava versio)
<b>Valonlähde</b>	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
<b>Teho</b>	11 W (800 lm) 33 W (2 400 lm)
<b>Teho</b>	70 lm/W
<b>Valokeilan kulma</b>	24°
<b>Valovirta</b>	800 tai 2 400 lm
<b>Vastaava värlämpötila</b>	3 000 K (lämmin valkoinen) 4 000 K (neutraali valkoinen)
<b>Värintoistoindeksi</b>	80
<b>Keskimääräinen käyttöikä – L70B50</b>	30 000 tuntia
<b>Keskimääräinen käyttöikä – L80B50</b>	20 000 tuntia
<b>Keskimääräinen käyttöikä – L90B50</b>	10 000 tuntia

<b>Keskimääräinen käyttölämpötila</b>	+25 °C
<b>Käyttölämpötila</b>	0...35 °C
<b>Virtalähde</b>	Sisäänrakennettu
<b>Jännite</b>	230 tai 240 V / 50–60 Hz
<b>Himmennys</b>	Ei himmennystä
<b>Materiaali</b>	Runko: painevalettua alumiinia Heijastin: muovia Optiikka: polykarbonaattia
<b>Väri</b>	Musta (BK)
<b>Liitäntä</b>	3C-kiskosovitin Napsautettava pinta-asennuskiinnike
<b>Asennus</b>	3-kytkentäiseen kiskoon Yksittäinen tai sarjassa, valaisin kiinnitetään esiruuvattuihin kattokiinnikkeisiin Läpijohto ei mahdollinen

## Versions



24°



24°

## Tuotetiedot



CoreLine\_Projector-ST150T-1DPP.TIF



CoreLine\_Projector-ST150T-2DPP.TIF

-	
Driver failure rate at 5000 h	0,7 %
<b>Käyttökohteiden olosuhteet</b>	
Ambient temperature range	-20 ... +40 °C
Maximum dim level	Ei sovellettavissa
Suitable for random switching	Ei
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
Mech. impact protection code	IK02
Ingress protection code	IP20
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Dimmable	Ei
<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Input Voltage	220-240 V
<b>Yleistä tietoa</b>	
CE mark	CE-merkintä
Protection class IEC	Suojausluokka I
Driver included	Kyllä
ENEC mark	-
Flammability mark	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Glow-wire test	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Light source replaceable	Ei
Number of gear units	1 yksikkö
<b>Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)</b>	
Init. Color Rendering Index	>80
Initial LED luminaire efficacy	90 lm/W
Initial luminous flux	2200 lm
Luminous flux tolerance	+/-10%
Initial input power	24 W

## Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Beam angle of light source	Optic type
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24 °	24
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	24 °	24
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	36 °	36
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	36 °	36
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	24 °	24
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	24 °	24
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	36 °	36
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	36 °	36

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

## Mekaaniset tiedot ja runko

## CoreLine Projector

Order Code	Full Product Name	Color
79067799	ST150T LED225-23-/830 PSU BK	Musta ja musta
79068499	ST150T LED225-23-/840 PSU BK	Musta ja musta
79071499	ST150T LED225-36-/830 PSU BK	Musta ja musta
79072199	ST150T LED225-36-/840 PSU BK	Musta ja musta

Order Code	Full Product Name	Color
79069199	ST150T LED225-23-/830 PSU WH	Valkoinen ja musta
79070799	ST150T LED225-23-/840 PSU WH	Valkoinen ja musta
79073899	ST150T LED225-36-/830 PSU WH	Valkoinen ja musta
79074599	ST150T LED225-36-/840 PSU WH	Valkoinen ja musta

