



Tuo kodin tunnelmaa kaduille

TownTune Central Post-Top DR

TownTune on nykyisiin ja skaalattaviin kaupunkiympäristöihin suunniteltu valaisinperhe, joka tarjoaa kaikki uusimmat innovaatiot valaistuksen tehokkuuden, valonlaadun ja yhteyksien suhteen. Philips TownTune -tuoteperheessä on kolme jäsentä. Keskeinen pylvään pää, asymmetrinen asennussovitinversio sekä versio, jossa on pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän. Kaikkia näitä voidaan räätälöidä erilaisilla runkomuodoilla ja lisävarusteena saatavilla olevalla koristerenkaalla (kaksi väri vaihtoehtoa). Tämän monipuolisuuden ansiosta voit luoda erottuvan valaistusratkaisun, joka luo kaupungille omanlaisensa identiteetin. Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Philipsin huoltotunnisteita. Ne ovat QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda oman digitaalisen kirjaston valaistusresursseistasi ja varaosistasi. TownTune hyödyntää myös Philips Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on lisäksi System Ready (SR) -yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin valaistuksenhallintajärjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).

TownTune Central Post-Top DR

Hyödyt

- Se tarjoaa laadukasta ja miellyttävää valaistusta erilaisiin kaupunkiympäristöihin ainutlaatuisesti suunnitellun kupunsa ansiosta
- Yksinkertaisen ja sulavalinjaisen muotoilun ansiosta valaisin on integroitavissa useisiin erilaisiin kaupunkiympäristöihin. Laaja lisävarustevalikoima tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen räätälöintiin. Tämän valaisimen avulla kaupungit voivat luoda itselleen tunnusomaisia valaistusratkaisuja. Valaisimet istuvat hyvin ympäristöönsä myös päiväsaikaan.
- Valaisinta voi käyttää monissa eri käyttökohteissa. Uusin Ledgine LED -ratkaisu tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja mahdollisuuden hyödyntää monipuolista valonjakoa.
- Philipsin huoltotunniste takaa vaivattomat huollot. Valaisimet ovat myös yhdistettävissä valaistuksenhallintaratkaisuihin ja ohjelmistoihin, sillä niissä on Philips SR (System Ready) -liitäntä.

Ominaisuudet

- Optimoidut kokonaiskustannukset ja CLO (jatkuva valontuotto) lisävarusteena
- Philips Ledgine -optimoitu ratkaisu tarjoaa erittäin laadukkaan valon. L-Tune mahdollistaa myös lisäoptimoinnin
- Rungosta on saatavilla erimuotoisia vaihtoehtoja (kartio tai kalotti). Lisävarusteina koristerengas sekä väri vaihtoehdot kirkas ja kulta.
- Yhdistettävissä erillisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin, kuten LumiStep, DynaDimmer ja LineSwitch, sekä kehittyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin, kuten Interact City.
- Laaja valovoimavalikoima: 1 200–10 000 luumenia
- Valittavissa oleva värilämpötila: 3000 K (lämmin valkoinen) tai 4000 K (neutraali valkoinen)
- Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia (vähintään L85)
- Liitäntälaitteeseen pääsee käsiksi irrottamalla valaisimen yläosassa olevan liitäntälaitteikannen
- Sopii sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin
- Ilkivaltaa sietävä (IK10), korkea suojausluokka (IP66)

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet

Versions



TownTune Central Post-Top DR

Lisätarvikkeet

Ordercode 49032400

Ordercode 49033100



-	
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,5 %
Käyttökohteiden olosuhteet	
Suurin himmennystaso	10%
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mek. iskun suojauskoodi	IK10
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Yleistä tietoa	
CE-merkintä	CE-merkintä
Optisen kuvun/linsin tyyppi	PC-UV
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	BDP261
Valon tekniset tiedot	
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Ylösuuntautuvan valovirran suhde	0
Mekaaniset tiedot ja runko	
Väri	Tummanharmaa

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Valonlähteen väri	Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 Neutraali valkoinen	LED50	Symmetrinen valonjako 50
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	77° - 11° x 156°	830 Lämmin valkoinen	LED69	Keskilaaja valonjako 10

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

TownTune Central Post-Top DR

Order Code	Full Product Name	Alun vast. värilämpötila	Alun Värintoistoindeksi	Valovirta alussa
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	4000 K	>70	3430 lm
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II	3000 K	>80	4620 lm

Order Code	Full Product Name	Alun vast. värilämpötila	Alun Värintoistoindeksi	Valovirta alussa
	DM10 CLO SRTB 62P			

