



Maxos, lisätarvikkeet

9MX056 EP SI SET

Päätykappale

Nivelyksikkö on liikkuva mekaaninen liitoskappale, jolla Maxos TL-D- ja TL5-valojonot voidaan yhdistää erilaisissa kulmissa. Kulman tulee olla vähintään 45 asteen suuruinen. Tyylikkään muotoilunsa ansiosta nivelyksikkö sopii käytettäväksi esimerkiksi myymälöissä, kouluissa ja museoissa. Yhdellä yksiköllä voidaan yhdistää neljä valoionoita. Runko on valkoiseksi tai hopeanväriseksi pinnoitettua muovia, ja kantavat sisäelementit ovat terästä. Nivelyksikköön voidaan tarvittaessa yhdistää valaistuksenohjauksen antureita, kaiuttimia ym. Yksikkö toimitetaan esiasennettuna säädettävän pikaripustimen kanssa, jossa on 1,25 m teräksinen ripustusvaijeri. Jokaista kiskoelementtiä kohden tarvitaan erityinen yhdysosa (9MX056 CP-SD WH/SI), jolla kisko kytketään nivelyksikköön. Virran läpisyötössä tarvittavat sähkökomponentit on tilattava erikseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	-
Ripustustarvikkeet	No [-]
Mekaaniset lisävarusteet	EP [Päätykappale]
Pakkauksen sisältö	SET [Kahden yksikön setti]
Lisävarusteen väri	Hopea
Turvavalistusvarusteet	No [-]
Tuoteperheen koodi	9MX056 [ACC MAXOS]

Valon tekniset tiedot

Optisen kuvun/linssin lisävarustetyyppi	No [-]
---	--------

Käyttö ja sähkötiedot

Sähkötarvikkeet	No [-]
-----------------	--------

Piiri	No [-]
-------	--------

Mekaaniset tiedot ja runko

Pituus	- mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	-
-----------	---

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	403073210825100
Tilaustuotteen nimi	9MX056 EP SI SET
EAN/UPC – tuote	4030732108251
Tilauskoodi	10825100

Maxos, lisätarvikkeet

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910683002126

SAP-nettopaino (kappale)	0,033 kg
--------------------------	----------

