



ZXP399 DMX - ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

ZXP399 main controller DMX/RDM

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet, 90–264 V, 50 to 60 Hz, Sormisuojattu, CE-merkintä, musta

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmiä ja lisävarusteita käytetään arkkitehtoniseen korostusvalaistukseen ja julkisivuvalaistukseen tarkoitettujen valaisimien (UniFlood C, M ja G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString ja UniBar) yhteydessä. DMX-ohjauslaittevalikoimaan sisältyy pääohjain, itsenäinen ohjain, aliohjaimia, DMX-vahvistin ja DMX-osoitelaite. Pääohjain: teollisuustietokone, joka voi ohjata jopa 6 000:ta DMX-erillisympäristöä. Itsenäinen ohjain: keskisuuriin kokonaisuuksiin enintään 700:n DMX-erillisympäristön ohjaamiseen. Johdotusvarusteisiin sisältyvät syöttö- ja välikaapelit uros- ja naarasliittimillä (IP67) sekä päätysuojukset. Osoitinlaite: kädessä pidettävä laite, joka kirjoittaa DMX-osoitteet koko asennusympäristöön muutamassa minuutissa. DMX-vahvistin: pienikokoinen IP65-luokituksella varustettu, vähän tehoa kuluttava toistin, joka vahvistaa DMX-signaalin kantamaa 100 metriä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Viivatiheys	
Lisävarusteen väri	musta	50 to 60 Hz	
CE-merkintä	CE-merkintä	Mekaaniset tiedot ja runko	
Käyttö- ja sähkö tiedot		Kokonaispituus	482 mm
Tulojännite	90–264 V	Kokonaisleveys	361 mm
		Kokonaiskorkeus	177 mm

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	177 x 361 x 482 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Tuotetiedot	
Full EOC	871951494686600
Tilaustuotteen nimi	ZXP399 main controller DMX/RDM
Tilaukoodi	94686600

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
Tuotekoodi (12NC)	911401756622
Koko tuotenimi	ZXP399 main controller DMX/RDM
EAN/UPC – laatikko	8719514946866
EAN/UPC – Product/Case	8719514946866

Mittapiirros

