



Nivelyksikkö 9MX056 MAXOS TL-D / TL5

Maxos, lisätarvikkeet

Nivelyksikkö on liikkuva mekaaninen liitoskappale, jolla Maxos TL-D- ja TL5-valojonot voidaan yhdistää erilaisissa kulmissa. Kulman tulee olla vähintään 45 asteen suuruinen. Tyylikkään muotoilunsa ansiosta nivelyksikkö sopii käytettäväksi esimerkiksi myymälöissä, kouluissa ja museoissa. Yhdellä yksiköllä voidaan yhdistää neljä valoionoita. Runko on valkoiseksi tai hopeanväriseksi pinnoitettua muovia, ja kantavat sisäelementit ovat terästä. Nivelyksikköön voidaan tarvittaessa yhdistää valaistuksenohjauksen antureita, kaiuttimia ym. Yksikkö toimitetaan esiasennettuna säädettävän pikaripustimen kanssa, jossa on 1,25 m teräksinen ripustusvaijeri. Jokaista kiskoelementtiä kohden tarvitaan erityinen yhdysosa (9MX056 CP-SD WH/SI), jolla kisko kytketään nivelyksikköön. Virran läpisyötössä tarvittavat sähkökomponentit on tilattava erikseen.

Hyödyt

- Nivelyksikön avulla Maxos -valojonot voidaan yhdistää eri kulmissa
- Tyylikäs muotoilu
- Nivelyksikköön voidaan tarvittaessa liittää myös ohjausjärjestelmän antureita, kaiuttimia, yms.

Maxos, lisätarvikkeet

Versions

Elektrický napájecí konektor,
7pólový; 10 kusů (9MX056 EC7)



Interní spojka pro instalační
systémy montované na povrch
(9MX056 CPI)



Tuotetiedot



Maxos 4MX056 TL-D extended
trunking section M300/E300/
M600/E600 and blind cover, used
to close the spaces in the trunking
where no electrical units are
mounted

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	-
IP-luokka	-

Käyttö ja sähkö tiedot

Piiri	No
-------	----

Yleistä tietoa

Tuoteperheen koodi	9MX056
Tuoteperheen koodi	9MX056

Valon tekniset tiedot

Optisen kuvun/linsin lisävarustetyyppi	No
Optisen kuvun/linsin lisävarustetyyppi	No

Mekaaniset tiedot ja runko

Pituus	- mm
--------	------

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Sähkötarvikkeet	Syöttötaajuus	Ottojännite	Ottojännite
13179200	9MX056 EC7	EC7	50-60 Hz	220 - 240 V	220 - 240 V
13546200	9MX056 EA7	EA7	50-60 Hz	220 - 240 V	220 - 240 V
10824400	9MX056 EP WH SET	No	-	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	No	-	-	-
10807700	9MX056 CP WH	No	-	-	-
10808400	9MX056 CP SI	No	-	-	-
10809100	9MX056 CPI	No	-	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	No	-	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	No	-	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	No	-	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	No	-	-	-

Yleistä tietoa (1/2)

Maxos, lisätarvikkeet

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Suojausluokka IEC	Mekaaniset lisävarusteet	Mekaaniset lisävarusteet
13179200	9MX056 EC7	-	Suojausluokka I	No	No
13546200	9MX056 EA7	-	Suojausluokka I	No	No
10824400	9MX056 EP WH SET	Valkoinen	-	EP	EP
10825100	9MX056 EP SI SET	Hopea	-	EP	EP
10807700	9MX056 CP WH	Valkoinen	-	No	No
10808400	9MX056 CP SI	Hopea	-	No	No

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Suojausluokka IEC	Mekaaniset lisävarusteet	Mekaaniset lisävarusteet
10809100	9MX056 CPI	-	-	No	No
60157899	9MX056 BC49 WH	Valkoinen	-	BC49	BC49
60158599	9MX056 BC49 SI	Hopea	-	BC49	BC49
53881299	9MX056 BC58 WH	Valkoinen	-	BC58	BC58
53888199	9MX056 BC58 SI	Hopea	-	BC58	BC58

Yleistä tietoa (2/2)

Order Code	Full Product Name	Pakkauksen sisältö	Ripustustarvikkeet	Ripustustarvikkeet
13179200	9MX056 EC7	No	No	No
13546200	9MX056 EA7	No	No	No
10824400	9MX056 EP WH SET	SET	No	No
10825100	9MX056 EP SI SET	SET	No	No
10807700	9MX056 CP WH	No	CP	CP
10808400	9MX056 CP SI	No	CP	CP

Order Code	Full Product Name	Pakkauksen sisältö	Ripustustarvikkeet	Ripustustarvikkeet
10809100	9MX056 CPI	No	CPI	CPI
60157899	9MX056 BC49 WH	No	No	No
60158599	9MX056 BC49 SI	No	No	No
53881299	9MX056 BC58 WH	No	No	No
53888199	9MX056 BC58 SI	No	No	No

